

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 4


Español p. 7

ITEM#: CL11810

1. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
2. Position mounting bracket (A) so threaded ends of attached fixture mounting screws (E) are facing down towards floor.
3. Thread each junction box screw (B) into holes in mounting bracket (A) and into hole in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box. **CAUTION:** Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket. **DO NOT** pinch wires between mounting bracket and ceiling.




4. Pass fixture wires through hole in hex nut (L). Pass fixture wire through hole in cap (G).
5. Pass fixture wires through threaded pipe (H). Slip bottom end of threaded pipe (H) through hole in top of cap (G). Thread hex nut (L) onto bottom end of threaded pipe (H) protruding from inside cap (G).
6. Thread bottom end of threaded pipe (H) into coupling on top of shade (K).
7. Pass fixture wires through tube (P). Slip tube (P) over threaded pipe (H).
8. Slip fixture wires through coupling (R). Thread coupling (R) onto end of threaded pipe (H) protruding from top of tube (P).




IMPORTANT: At least one 6 inch stem (N) must be used.

9. Carefully push fixture wires up through bottom of 6 inch stem (N). Pull fixture wires out of top of 6 inch stem (N). Screw bottom of 6 inch stem (N) onto coupling (R).
10. Determine desired hanging height of fixture. Select the quantity of stems (M, 12 inch) to achieve that height.
11. Carefully push fixture wires through remaining stems (M). Thread stems (M) together carefully keeping fixture wires taut. DO NOT pinch fixture wires between stems.
12. From last stem (M/N), push fixture wires up through swivel (S) attached to canopy (D). Carefully pull fixture wires up through canopy (D). Keep fixture wires pulled taut. Screw last stem (M/N) to swivel (S) on canopy (D). DO NOT pinch wires between last stem and swivel.




13. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
14. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:
Bare Copper Wire or,
Bare Silver Wire or,
Green Insulated Wire.




15. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
16. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
17. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.
*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used: The lead wire is round in shape or smooth. The neutral wire is square in shape or ridged.	



18. Carefully raise fixture up to ceiling. Place canopy (D) of fixture over mounting bracket (A). Pass holes in canopy (D) over ends of fixture mounting screws (E).
19. Screw one threaded cap (F) onto end of each fixture mounting screw (E). Tighten threaded caps (F) to secure fixture to ceiling. DO NOT over tighten.
20. Screw recommended bulbs (E26 Edison bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.
21. Screw threaded pipe (T) into coupling in center of socket cluster.
22. Thread hex nut attached to diffuser (O) onto end of threaded pipe (T). DO NOT over tighten.



AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.

AVERTISSEMENT:

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.




Français

ARTICLE#: CL11810

1. Tirer délicatement les fils électriques de la maison hors du boîtier électrique de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles durant l'installation.
2. Placer le support de fixation (A) de manière à ce que les extrémités filetées des vis de montage attachées du luminaire (E) pointent vers le plancher.
3. Vissez chaque vis de la boîte de jonction (B) dans le trou du support de montage (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis (B) pour fixer le support de montage (A) à la boîte de jonction.
ATTENTION : Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le plafond.




4. Passez les fils du luminaire à travers le trou de l'écrou hexagonal (L). Passez le fil du luminaire à travers le trou du capuchon (G).
5. Passez les fils du luminaire à travers le tuyau fileté (H). Glissez l'extrémité inférieure du tuyau fileté (H) à travers le trou en haut du capuchon (G). Vissez l'écrou hexagonal (L) sur l'extrémité inférieure du tuyau fileté (H) dépassant de l'intérieur du capuchon (G).
6. Vissez l'extrémité inférieure du tuyau fileté (H) dans l'accouplement au-dessus de l'abat-jour (K).
7. Passez les fils du luminaire dans le tube (P). Glissez le tube (P) sur le tuyau fileté (H).
8. Glissez les fils du luminaire à travers l'accouplement (R). Vissez l'accouplement (R) sur l'extrémité du tuyau fileté (H) dépassant du haut du tube (P).




AVERTISSEMENT : Au moins une tige de 6 pouces (15,24 cm) doit être utilisée.

9. Faites soigneusement passer les fils du luminaire à travers la tige de 15,24 cm (N). Faites sortir les fils du luminaire du haut de la tige (N). Tirez les fils du luminaire pour qu'ils soient bien tendus. Vissez le bas de la tige (N) sur l'accouplement (R). Veillez à ne PAS pincer les fils du luminaire.
10. Déterminer la hauteur de suspension désirée pour le luminaire. Calculez le nombre de tiges (M, 30,48 cm) nécessaires pour que le luminaire atteigne cette hauteur.
11. Poussez soigneusement les fils du luminaire à travers les tiges restantes (M). Vissez les tiges (M) ensemble en gardant les fils du luminaire tendus. NE PAS pincer les fils du luminaire entre les tiges.
12. Passer les fils du luminaire à travers le pivot (S) attaché au couvercle (D). Visser la dernière tige (M/N) au pivot (S) sur le couvercle (D).



13. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
14. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire. Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.



Raccordez le fil de mise à la terre en cuivre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :


fil en cuivre dénudé;

fil en argent dénudé;


fil isolé vert.

15. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
16. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
17. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (C) dans la boîte de jonction.

Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou nervuré.	



18. Soulevez délicatement le luminaire jusqu'au plafond. Placez le couvercle (D) sur le support de montage (A). Faites passer les trous du couvercle (D) sur les extrémités des vis de montage du luminaire (E).
19. Vissez un capuchon fileté (F) sur l'extrémité de chaque vis de montage du luminaire (E). Serrez les capuchons filetés (F) afin de fixer le luminaire au plafond. ÉVITEZ de serrer excessivement.
20. Vissez les ampoules recommandées (ampoule à culot à vis E26, non incluse) dans les douilles. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT** : Ne dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.
21. Visser le tuyau fileté (T) dans l'accouplement de la tige au centre du groupe de douilles.
22. Vissez l'écrou hexagonal fixé au diffuseur (O) sur l'extrémité du tuyau fileté (T). Ne pas trop serrer.



ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.


Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.




Español

ARTÍCULO#: CL11810

1. Retire con cuidado los cables de la casa de la caja de conexiones para que sean fácilmente accesibles durante la instalación.
2. Coloque el soporte de montaje (A) de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje del artefacto acoplado (E) estén orientados hacia abajo, hacia el suelo.
3. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en el orificio del soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones. **PRECAUCIÓN:** asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y el techo.




4. Pase los cables de la lámpara a través del orificio en la tuerca hexagonal (L). Pase los cables de la lámpara a través del orificio en la tapa (G).
5. Pase los cables de la lámpara a través del tubo roscado (H). Deslice el extremo inferior del tubo roscado (H) a través del orificio en la parte superior de la tapa (G). Enrosque la tuerca hexagonal (L) en el extremo inferior del tubo roscado (H) que sobresale del interior de la tapa (G).
6. Enrosque el extremo inferior del tubo roscado (H) en el acoplamiento en la parte superior de la pantalla (K).
7. Pase los cables de la lámpara a través del tubo (P). Deslice el tubo (P) sobre el tubo roscado (H).
8. Deslice los cables de la lámpara a través del acoplamiento (R). Enrosque el acoplamiento (R) en el extremo del tubo roscado (H) que sobresale de la parte superior del tubo (P).




ADVERTENCIA: Se debe usar al menos un vástago de 6 pulgadas (15,24 cm).

9. Empuje con cuidado los cables de la lámpara hacia arriba a través del vástago de 15,24 cm (N). Saque los cables del artefacto de la parte superior del vástago (N). Atornille la parte inferior del vástago (N) en el acoplamiento (R). NO apriete los cables de la lámpara entre el vástago y el cuerpo de la lámpara.
10. Determine la altura deseada de colgado del artefacto. Seleccione la cantidad de vástagos (M, 30,48 cm) para alcanzar esa altura.
11. Pase con cuidado los cables de la lámpara a través de los vástagos restantes (M). Enrosque los vástagos (M) entre sí con cuidado, manteniendo los cables de la lámpara tensos. NO apriete los cables de la lámpara entre los vástagos.
12. Desde el último vástago (M), pase los cables de la lámpara a través de la unión giratoria (S) unida a la cubierta (D). Enrosque el último vástago (M) a la unión giratoria (S) en la cubierta (D).



13. Pele 19,05 mm del aislamiento en los extremos de los conductores del ensamble.
14. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble. Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la tabla siguiente para ver las conexiones correctas de los cables.



Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:


conductor de cobre sin recubrimiento o

conductor de plata sin recubrimiento o

conductor con aislamiento verde.

15. Tuerza el extremo del conductor de la casa (negro) y el extremo del conductor del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Tuerza el extremo del conductor neutral de la casa (blanco) y el extremo del conductor neutral del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.
16. Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (C) y los conductores. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.
17. Inserte cuidadosamente los conductores y los empalmes plásticos en el interior de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	



18. Levante con cuidado el artefacto contra el techo. Coloque la cubierta de la luminaria (D) sobre el soporte de montaje (A). Coloque los orificios de la cubierta (D) sobre el extremo de los tornillos de montaje del artefacto (E).
19. Atornille una tapa roscada (F) en el extremo de cada tornillo de montaje del artefacto (E). Apriete las tapas roscadas (F) para asegurar el artefacto al techo. EVITE apretar demasiado.
20. Enrosque las bombillas recomendadas (bombilla E26 tipo Edison, no se incluye) en los portalámparas. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámparas del artefacto. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.
21. Atornille el tubo roscado (T) en el acomplamiento en el centro del conjunto de portalámparas.
22. Enrosque la tuerca hexagonal unida al difusor (O) en el extremo del tubo roscado (T). NO apriete demasiado.

