

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 4


Español p. 7

ITEM#: CL11895

1. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
2. Position mounting bracket (A) so threaded ends of attached fixture mounting screws (E) are facing down towards floor.
3. Carefully pull house wires through center hole in mounting bracket (A).
4. Align small holes in mounting bracket (A) with holes in junction box.
5. Thread each junction box screw (B) into appropriate hole in mounting bracket (A) and into hole in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box. **CAUTION:** Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket. **DO NOT** pinch wires between mounting bracket and ceiling.




6. Pass fixture wires up through bottom of center stem (L). Pull fixture wires out of top of center stem (L). Pull fixture wires taut. Thread bottom of center stem (L) onto top of fixture body (R).
7. Place top ring (N) and canopy (D) assembly over center stem (L). Push fixture wires up through swivel on canopy (D). Pull fixture wires out of top of canopy (D). Thread top of center stem (L) onto swivel on canopy (D).
8. Place the top of one arm (T) up against bottom of top ring (N). Align hole in top of arm (T) with hole in top ring (N).
9. Thread one finial (S) down into the hole in the top ring (N) and into hole in top of arm (T). **DO NOT** completely tighten finial. This will be done after fixture is completely assembled.
10. Repeat steps 8 and 9 for remaining arms (T).
11. Place bottom ring (O) up against bottom of arms (T). Align holes along edge of bottom ring (O) with holes in bottom of each arm (T). Thread one finial (S) up into each hole along edge of bottom ring (O) and into holes in bottom of arms (T).
12. Completely tighten all finials (S).




13. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
14. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire (copper) together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:
Bare Copper Wire or,
Bare Silver Wire or,
Green Insulated Wire.




15. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
16. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
17. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.
*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used: The lead wire is round in shape or smooth. The neutral wire is square in shape or ridged.	



18. Carefully raise fixture up to ceiling. Place canopy (D) of fixture over mounting bracket (A). Pass holes in canopy (D) over ends of fixture mounting screws (E).
19. Screw one threaded cap (F) onto end of each fixture mounting screw (E). Tighten threaded caps (F) to secure fixture to ceiling. DO NOT over tighten.
20. Screw recommended bulbs (E12 candelabra bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.



AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.

AVERTISSEMENT :

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.




Français

ARTICLE#: CL11895

1. Tirer délicatement les fils électriques de la maison hors du boîtier électrique de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles durant l'installation.
2. Placer le support de fixation (A) de manière à ce que les extrémités filetées des vis de montage attachées du luminaire (E) pointent vers le plancher.
3. Tirer délicatement les fils électriques de la maison à travers l'un des deux grands trous du support de montage (A).
4. Alignez les trous du support de montage (A) avec les trous dans la boîte de jonction.
5. Vissez chaque vis de la boîte de jonction (B) dans les trous du support de montage (A) et dans les trous de la boîte de jonction. Serrez les vis (B) pour fixer le support de montage (A) à la boîte de jonction.
ATTENTION : Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le plafond.



6. Faites passer les fils du luminaire à travers la partie inférieure de la tige centrale (L). Faites sortir les fils du luminaire de la partie supérieure de la tige centrale (L). Tirez les fils du luminaire pour qu'ils soient bien tendus. Fixez la partie inférieure de la tige centrale (L) à la partie supérieure du corps du luminaire (R).
7. Placez l'ensemble de l'anneau supérieur (N) et du couvercle (D) sur la tige centrale (L). Poussez les fils du luminaire vers le haut à travers le pivot du couvercle (D). Tirez les fils du luminaire hors du haut du couvercle (D). Vissez le haut de la tige centrale (L) sur le pivot du couvercle (D).
8. Placez le haut d'un bras (T) contre le bas de l'anneau supérieur (N). Alignez le trou dans le haut du bras (T) avec le trou dans l'anneau supérieur (N).
9. Enfilez un embout (S) dans le trou de l'anneau supérieur (N) et dans le trou du haut du bras (T). NE serrez PAS complètement l'embout. Cela se fera une fois le luminaire complètement assemblé.
10. Répétez les étapes 8 et 9 pour les bras restants (T).
11. Placez l'anneau inférieur (O) contre le bas des bras (T). Alignez les trous le long du bord de l'anneau inférieur (O) avec les trous au bas de chaque bras (T). Enfilez un embout (S) dans chaque trou le long du bord de l'anneau inférieur (O) et dans les trous au bas des bras (T).
12. Serrez complètement tous les embouts (S).




13. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
14. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire. Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.

Raccordez le fil de mise à la terre en cuivre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :

fil en cuivre dénudé;


fil en argent dénudé;

fil isolé vert.




15. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
16. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
17. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (C) dans la boîte de jonction.

Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carré ou nervuré.	



18. Soulever délicatement le luminaire contre le plafond. Placer le couvercle (D) du luminaire par-dessus le support de fixation (A). Placer les trous dans le couvercle (D) par-dessus l'extrémité des vis de montage du luminaire (E).
19. Vissez un capuchon fileté (F) sur l'extrémité de chaque vis de montage du luminaire (E). Serrez les capuchons filetés (F) afin de fixer le luminaire au plafond. ÉVITEZ de serrer excessivement.
20. Vissez les ampoules recommandées (ampoules à petit culot de type E12, non incluses) dans les douilles. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT : NE dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.**



ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.


Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.




Español

ARTÍCULO#: CL11895

1. Retire con cuidado los cables de la casa de la caja de conexiones para que sean fácilmente accesibles durante la instalación.
2. Coloque el soporte de montaje (A) de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje del artefacto acoplado (E) estén orientados hacia abajo, hacia el suelo.
3. Con cuidado, pase los cables de la casa a través de uno de los dos orificios grandes del soporte de montaje (A).
4. Alinee los orificios en el soporte de montaje (A) con los orificios en la caja de conexiones.
5. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en los orificios del soporte de montaje (A) y en los orificios de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones. **PRECAUCIÓN:** asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y el techo.




6. Pase los cables de la luminaria hacia arriba a través de la parte inferior del vástago central (L). Saque los cables de la lámpara de la parte superior del vástago central (L). Tense los cables de la lámpara. Enrosque la parte inferior del vástago central (L) en la parte superior del cuerpo de la lámpara (R).
7. Coloque el conjunto de anillo superior (N) y cubierta (D) sobre el vástago central (L). Empuje los cables de la lámpara hacia arriba a través de la pieza giratoria de la capota (D). Saque los cables de la lámpara de la parte superior de la cubierta (D). Enrosque la parte superior del vástago central (L) en la pieza giratoria de la capota (D).
8. Coloque la parte superior de un brazo (T) contra la parte inferior del anillo superior (N). Alinee el orificio en la parte superior del brazo (T) con el orificio en el anillo superior (N).
9. Pase un remate (S) por el orificio del anillo superior (N) y por el orificio de la parte superior del brazo (T). NO apriete completamente el remate. Esto se hará después de que el accesorio esté completamente ensamblado.
10. Repita los pasos 8 y 9 para los brazos restantes (T).
11. Coloque el anillo inferior (O) contra la parte inferior de los brazos (T). Alinee los orificios a lo largo del borde del anillo inferior (O) con los orificios en la parte inferior de cada brazo (T). Pase un remate (S) en cada orificio a lo largo del borde del anillo inferior (O) y en los orificios en la parte inferior de los brazos (T).
12. Apriete completamente todos los remates (S).




13. Pele 1,9 cm del aislamiento en los extremos de los conductores de la lámpara.
14. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble. Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:
conductor de cobre sin recubrimiento o
conductor de plata sin recubrimiento o
conductor con aislamiento verde.



15. Tuerza el extremo del conductor de la casa (negro) y el extremo del conductor del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Tuerza el extremo del conductor neutral de la casa (blanco) y el extremo del conductor neutral del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.
16. Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (C) y los conductores. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.
17. Inserte cuidadosamente los conductores y los empalmes plásticos en el interior de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	



18. Levante con cuidado el artefacto hasta el techo. Coloque la cubierta (D) del artefacto sobre el soporte de montaje (A). Pase los orificios de la cubierta (D) sobre los extremos de los tornillos de montaje del artefacto (E).
19. Enrosque una tapa roscada (F) en el extremo de cada tornillo de montaje de la lámpara (E). Apriete las tapas roscadas (F) para asegurar la lámpara a la techo. NO apriete demasiado.
20. Enrosque las bombillas recomendadas (bombillas E12 tipo candelabro, no se incluyen) en los portalámparas. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámpara del ensamble. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.

